Paraules clau: CFD, automoci3n, difusor

Introducci3n

A partir de un modelo de coche real se busca un dise1o de difusor que mejor se adapte a su perfil en relaci3n al drag y la downforce. Adem1s de observar si funciona mejor que el original. Para consumir menos recursos se remodela suprimiendo ciertas piezas.

Figura 1. Modelo 3D de un Audi R8

Se dise1an 4 modelos de difusor.

Figura 2. Caso sin difusor

Figura 3. Caso difusor original

Figura 4. Caso aletas rectas

Figura 5. Caso aletas curvadas

CFD

• Physic conditions

- Three dimensional
- Steady State
- Gas
- Segregated Flow
- Constant density
- Segregated fluid isothermal
- Turbulent regim
- All y+ treatment
- k- ω standard

Figura 6. Convergencia de los residuos y fuerzas (Caso aletas rectas)

• Mesh conditions

- Polyhedral mesh
- Converge 200 - 500 iteraciones antes que los hexaedros y tetraedros
- Menor n1mero de celdas (60% - 80%)
- Reducci3n del tiempo de simulaci3n 50% - 30%
- Prism layer mesher
- Optimiza el rendimiento de la CPU en las zonas de capa laminar

Figura 7. Flujo del aire bajo el coche (Caso aletas rectas)

Resultados

Como muestra la tabla 1 el difusor que ofrece un mejor balance de fuerzas es el de aletas rectas gracias a un dise1o que evita un desprendimiento de la capa l1mite demasiado temprana y expulsa con mayor nitidez el flujo de aire, previniendo as1 la creaci3n de v3rtices en el difusor.

Taula 1. Tabla comparativa de los resultados de los diferentes casos.

		Casos			
		Sin difusor	Original	Aletas rectas	Aletas curvadas
Presi3n Superior (Pa)		-502,365	-496,987	-499,498	-497,232
Presi3n Inferior (Pa)		-584,608	-662,685	-684,456	-659,382
Dif. de presi3n (Pa)		82,243	165,698	184,958	162,150
Downforce (N)		353,211	693,932	815,795	707,070
Drag Force (N)		263,838	290,168	307,813	323,296
Ratio dowforce-drag		1,338	2,391	2,650	2,187
Velocidad (m/s)	Principio difusor	60	73 y 66	71	70
	Medio del coche	57,5	65 y 60	62,5	58

A continuaci3n se presentan las zonas en rojo d3nde yacen las velocidad punta del flujo y por lo tanto, se d3nde se generan las mayores depresiones definidas por la ecuaci3n de Bernoulli. Por el contrario, en azul la creaci3n de v3rtices con velocidades cercanas a cero que generan altas presiones de las que a veces pueden resultar beneficiosas y otras una desventaja.

Figura 8. Velocidad del aire alrededor del coche (Caso aletas rectas)

Figura 9. Flujo del aire bajo el coche (Caso aletas rectas)

Planes futuros

- Reajustar la concavidad existente para evitar un temprano desprendimiento de la capa l1mite.
- Mejorar al entrada del coche con un mayor 1ngulo.
- Implementaci3n de un doble difusor con el fin de extraer mayor cantidad de aire a baja velocidad por el difusor.
- Divisi3n del fondo plano: ↓ Secci3n, ↑ Velocidad, ↓ Presi3n